

UsrAutoLink 使用说明

- 1、打开软件，会自动获取 SSID，如果没有获取到，请点击“重获 SSID”，向设备索取 SSID 列表



- 2、从列表中**双击** SSID 即可连接（默认密码 www.usr.cn 可修改）
- 3、提交成功后查看设备状态

